



Las especificaciones del producto pueden tener cambios sin previo aviso; las fotografías y/o dibujos en este documento son a modo ilustrativo. Para mayores especificaciones y el correcto uso de este equipo, por favor referirse al Manual de Operaciones. Imberform S.A. no se hace responsable por el uso indebido e incorrecto de este equipo o por acciones realizadas de forma irresponsable. La única garantía aplicable a los equipos es la garantía impresa estándar y específica de cada producto en particular; Irmãos Tavares 2 no ofrece ninguna otra garantía –expresa o implícita-. Los productos y servicios acá nombrados son marca registrada de Irmãos Tavares 2 y/o sus subsidiarias en Portugal y otros países; quedan todos los derechos reservados.

IT 115-6

Diagrama de Carga
Load Diagram

				m	23	29	35	41	47	53	59	60
3 t				32,25 m	3,00	3,00	2,71	2,21	1,84	1,56	1,33	1,30
	3 t			31,45 m	3,00	3,00	2,61	2,11	1,74	1,46	1,23	1,20
	6 t			17,86 m	4,43	3,33	2,61	2,11	1,74	1,46	1,23	1,20
3 t				37,18 m	3,00	3,00	3,00	2,66	2,23	1,90		
	3 t			36,23 m	3,00	3,00	3,00	2,56	2,13	1,80		
	6 t			20,50 m	5,24	3,96	3,13	2,56	2,13	1,80		
3 t				39,37 m	3,00	3,00	3,00	2,85	2,40			
	3 t			38,34 m	3,00	3,00	3,00	2,75	2,30			
	6 t			21,67 m	5,60	4,24	3,37	2,75	2,30			
3 t				38,79 m	3,00	3,00	3,00	2,80				
	3 t			37,77 m	3,00	3,00	3,00	2,70				
	6 t			21,36 m	5,50	4,17	3,30	2,70				
3 t				35,00 m	3,00	3,00	3,00					
	3 t			35,00 m	3,00	3,00	3,00					
	6 t			20,83 m	5,34	4,04	3,20					
3 t				29,00 m	3,0	3,00						
	3 t			29,00 m	3,0	3,00						
	6 t			20,67 m	5,2	4,00						
3 t				23,00 m	3,00							
	3 t			23,00 m	3,00							
	6 t			19,73 m	5,00							

Mecanismos
Mechanisms

			kW	hp
		4f	19	25
	5f	22	30	
		6f	30	41
	7f	37	50	
	m/min.	0 - 67	5	6,5
	rpm	0 - 0,7	2 x 5	2 x 6,5
	m/min.	0 - 22	2 x 5	2 x 6,5
400 Vac (+6% -10%) 4f - 43kVA 5f - 46kVA 6f - 56kVA 7f - 65kVA			2000 / 14 / CE	